
Fjärrkontroll RC2



Denna produkt har utgått ur sortimentet

Med hjälp av fjärrkontroll RC2 går det vid installation, service och underhåll kontrollera och förändra sensorns funktioner och inställningar på RS PRO DL LED.

Dokument

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se