

HL Skyddsror



HL Skyddsror skyddar både användare och material från brännskador. Passar HL 1820 S - HG 2320 E och fästs direkt på varmluftverkyget utan problem. Lämplig även för användning med Temperaturscanner HL Scan.

Art nr

053963 - HL Skyddsror

Tillbehör

E1638249 - Temperaturscanner HL Scan