



Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping  
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se



\*\*Denna produkt har utgått ur sortimentet\*\*

Med hjälp av fjärrkontroll RC2 går det vid installation, service och underhåll kontrollera och förändra sensorns funktioner och inställningar på RS PRO DL LED.

Dokument

