

## Rörelsevakt - Control Pro HF 360 DALI



Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 DALI passar utmärkt. Sensorn bevakar ett runt område med ställbar räckvidd upp till 12 meter i diameter. Control PRO HF 360 DALI är försedd med en HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

<b>Användningsområde:</b>	Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, duschrum, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och detekterar genom undertakspattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.
<b>Utförande:</b>	DALI med broadcast för anslutning direkt mot armaturer med DALI-don. Två kanaler. Automatisk eller manuell tändning. Manuell ljusreglering för båda kanalerna via återfjädrande tryckknapp, båda kanalerna regleras samtidigt med en gemensam tryckknapp. DALI utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Via fjärrkontroll RC5 (1300552) kan konstantljuset enkelt ställas in. Man kan även välja olika ljusnivåer på de två kanalerna. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll.
<b>Montage:</b>	Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control PRO HF 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -4 m. över golv.
<b>Anslutning:</b>	Insticksplint 8x2,5 mm <sup>2</sup> (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slav koppling-2 st för DALI-buss). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman. Vid master/slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Control Pro DALI och slav-sensorn vara av typ Control Pro 1-kanal, se kopplingsschema i bruksanvisning.
<b>Maximal belastning:</b>	Max 12 st DALI-don per kanal dvs totalt 24 st DALI-don. Vid anslutning mot fler DALI-don kan en repeater användas.
<b>Sensor:</b>	HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 1-12 meter i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-25°C - + 55°C
<b>Eftergång-/efterlystid:</b>	30 sek - 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset (10-60%) ställas in mellan 0-60 min alt. konstant med RC8 (1300089).
<b>Skyddsklass:</b>	IP20, med förhöjningsram (1312033) blir produkten IP54.
<b>Spänning:</b>	230/240 V AC, 50 Hz
<b>Mått:</b>	120 x 120 x 56 mm
<b>Övrigt:</b>	DALI broadcast innebär att sensorn måste anslutas direkt mot don av typ DALI alternativt repeater, sensorn är ej adresserbar. Control Pro HF 360 finns även i utförande 1-kanal/2-kanal, 1-10V, DALI-2 och KNX.
<b>Tillbehör:</b>	Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54. Fjärrkontroll för installation. Fjärrkontroll för konstantljus.

### Art nr:

E13 005 49 - Rörelsevakt Control PRO HF 360 DALI (Broadcast) för dosa/förhöjningsram (tidigare E1740305).

### Tillbehör:

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad

E13 006 99 - Infällnadsdosa för undertak

E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54, för 1740305

E13 005 52 - Fjärrkontroll RC5 DALI för inställning av konstantljus samt manuell dimring.

E13 000 89 - Fjärrkontroll RC8 för installation

E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning