

Sensorlampa L870



Denna produkt har utgått ur sortimentet

L870 är en sensorlampa i "vandalsäkert" utförande med kupa av polykarbonat samt skydd för sensorlinsen. Fronten är låst med skruvar. Den är försedd med rörelsevakt och en energisparande automatisk dimmerfunktion. Dimmerfunktionen (grundljusstyrkan) kan ställas in mellan 1-100%. Lampan lyser med det inställda grundljuset ända tills någon kommer in i sensorns bevakningsområde, då tänds lampan med full effekt. När personen försvunnit ur bevakningsområdet och efterlystiden passerats återgår lampan till att lysa med det inställda grundljuset. På morgonen slöcknar lampan automatiskt.

Det är även möjligt att få armaturen att lysa med fast sken i fyra timmar, genom att manuellt manövrera en brytare två gånger till/från. Därefter återgår lampan till att lysa enligt den inställda sensordriften. Rörelsevakten är av modell "golfbolls-lins" med en bevakningsvinkel på 180 grader. Linsen kan placeras i två olika lägen vilket ger två olika max räckvidder, 5 respektive 12 meter. Inställningarna för skymningsnivå (2-2000 lux), efterlystid (10 sek - 15 min) och dimmernivå (1-100%) är placerade i underkant frontpanelen. Inställningarna görs enkelt med hjälp av tryckknappar.

Utförande: Kupa och front i slagfast polykarbonat.

Montage: Vägg. Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjdled, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord).

Sensor: IR-sensor med 12 alt. 5 meter genom vridning av linsen. Bevakningsvinkel 180° horisonellt, 90° vertikalt. Efterlystid 10 sek-15 minuter. Skymningsnivå 2-2000 lux. Ljusreglering 0-100% (Watt-o-matic).

Ljuskälla: Glödljus max 100W, E27 sockel (ej energilampa)

Omgivningstemperatur: -10°C - +40°C

Skyddsklass: IP44, klass I

Elektriska data: 230/240V, 50Hz.

Mått (h x b x d): 330 x 222 x 105 mm

Art nr

E7715069 - Sensorarmatur L870 ****Utgått****

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se