

Sensorlampa L330 Silver



****Denna produkt har utgått ur sortimentet och ersatts med L330 antracit****

Väggarmatur i marin design. Med multisensor, där sensorn kan fungera enbart som skymningsrelä eller rörelsevakt eller en kombination av bägge en sk. nattvakt. Inget externt skymningsrelä eller rörelsevakt behövs. Serie L330 kan även användas utan sensor. Allt detta ger en armatur-serie med stor flexibilitet i funktion och som dessutom kan anpassas till de mest skiftande miljöer.

Utförande: Stomme och ram av silvrig polykarbonat med dekorativt galler. Kupa av opalt glas. Låsning av ram och kupa med 4 st insexskruv.

Montage: Vägg, montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovankant och underkant c/c 90 mm.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm².

Sensor: IR-sensor av typ minisensor, försedd med tre olika funktionsprogram, 1: Endast skymningsrelä, armaturen tänds när det mörknar. 2: Endast rörelsevakt, armaturen tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet. 3: Armaturen är tänd fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänd endast vid rörelse i bevakningsområdet. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek - 15 min och skymningsnivån 2-2000 lux. Bevakningsområdet kan även skärmas av med hjälp av täckplattor så att rätt område bevakas. Sensorn har räckvidd 8 meter för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 180°.

Ljuskälla: Max 60W, E27 (lågenergilampa kan användas).

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W

Omgivningstemp: -30°C - +50°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Mått: Ø 255 x 110 mm

Vikt: 1,1 kg

Övrigt: L330 kan kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master alternativt slav. Max 5 armaturer kan kopplas i en grupp. L330 kan även användas utan sensor.

Art nr

E7715095 - Sensorlampa L330, silver

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se